

使用上のご注意

玄関ドア
取替用

郵便ポスト

このたびは、玄関ドア取替用郵便ポストをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に本書をお読みいただき郵便ポスト(KJ型シリーズ)の機能をご理解のうえ、
末永くご愛用ください。 お読みになった後は必ず保管してください。



安全上のご注意

ポストにぶら下がらないでください。

特にお子様の遊びにご注意ください。

投入口にぶら下がるとポストが変形したり破損したりすることがあり大変危険です。

投入口に手を入れないでください。

投入口に手を差し入れ郵便物を取り出すと、ケガの原因になり大変危険です。

開口部に指を入れないでください

ポストの開口部に指を差し込みますと挟まれ、ケガの原因となり大変危険です。

特に、お子様の取扱い時には、誤って指を差し込む事がない様に、御注意願います。

※ 郵便物の取り出し時のご注意！

ポスト、投入口の開閉部分やすき間に
手や指を差し込んだままで、ふたを閉じ
ないでください。

(挟まれ、負傷、ケガの原因になります)

